

Порядок настройки роутера MikroTik

Для настройки фильтрации SkyDNS на роутерах MikroTik необходимо авторизоваться в веб-интерфейсе роутера (или Winbox, если вы используете его), перейти в раздел IP подраздел DNS. Убираем все ненужные DNS-сервера и прописываем DNS-сервер SkyDNS **193.58.251.251** как на картинке. Активируем чекбокс "allow remote requests" чтобы подключаемые устройства использовали указанные DNS адреса. Сохраняем параметры кнопкой **Apply**:


[image_1727160661042.png](#)

Если параметры DNS получены от провайдера, нужно перейти в IP - DHCP Client, выбрать интерфейс подключения и отключить опцию Use Peer DNS.

Настройка со статическим внешним IP адресом

Необходимо прописать ваш внешний статический IP-адрес в личном кабинете SkyDNS в разделе **Настройки**. Узнать внешний адрес можно на странице настроек личного кабинета SkyDNS в поле **Ваш текущий IP адрес**. Нажать кнопку **Добавить**.


Image not found or type unknown



Настройка с динамическим внешним IP адресом


В случае динамического IP-адреса необходимо в разделе **IP**, подраздел **Cloud** поставить галочку **DDNS Enable** и нажать кнопку **Apply**. Дождаться пока отобразится IP-адрес и имя хоста.

Image not found or type unknown



После чего прописать имя хоста в личном кабинете SkyDNS в разделе **Настройки**. Нажать кнопку **Добавить**. После выполнения данных настроек можно приступить к настройке правил фильтрации и других доступных опций сервиса.

Image not found or type unknown



Для корректной работы фильтра необходимо чтобы Mikrotik транслировал сетевые параметры с прописанным DNS адресом SkyDNS по DHCP

Revision #7

Created 22 November 2023 13:51:30 by Виктор

Updated 24 September 2024 11:56:05 by Виктор